



**Cuisinart®**



Kenyérpirító

## TARTALOM

### **1. Bevezetés**

### **2. Jellemzők**

### **3. Használat**

A. A szelet pirítás szintjének beállítása

B. A különböző beállítások használata

### **4. Karbantartás és tárolás**

### **5. Biztonsági figyelmeztetések**

# 1. BEVEZETÉS

Gratulálunk a vásárláshoz!

A Cuisinart® több mint 30 év alatt kifejlesztette a konyhai berendezések egy széles skáláját, amelyek segítségével mind a szenvedélyes amatőrök mind a nagy szakácsok a lehető legteljesebben fejthetik ki kreativitásukat.

Minden Cuisinart® készülék mérnökök és a szakácsművészet olyan nagy nevei közötti szoros együttműködés gyümölcse, mint Paul Bocuse, a márka karizmatikus nagykövete. Minden termékben erő, innováció, teljesítmény és ergonómia egyesül.

Termékeink, melyek olyan professzionális anyagokból készülnek, mint a szálcsiszolt rozsdamentes acél, könnyen illeszkednek bármilyen konyhába egyszerű és elegáns designjuknak köszönhetően.

# 2. JELLEMZŐK

**1. Extra széles (36mm) pirító nyílásokkal:** lehetővé teszi mindenféle kenyér és zsemle pirítását.

A CPT160E modellnél a 2 nyílás lehetővé teszi 2 szelet pirítását egy időben. A CPT180E modell lehetővé teszi akár 4 szelet pirítását a 2 külön szabályozóval rendelkező 4 nyílásnak köszönhetően.

**2. Önbeállító kenyérrács:** a kenyérpirító közepén tartja kenyeret akármilyen vastag a szelet, hogy egyenletesen piruljon.

**3. Kar:** automatikusan felemelkedik a pirítási ciklus végén. A kar fel is emelhető a ciklus leállítására. A magas kiemelkedés lehetővé teszi a kenyérszeletek könnyű eltávolítását.

**4. Pirítási beállítás:** 🍞 lehetővé teszi ropogós és puha pirítások készítését valamint zsemle vagy muffin pirítását.

**5. Leolvasztás beállítás:** ❄️ kenyérszelet kiolvasztására és pirítására.

**6. Újramelegítési beállítás:** 🍞 lehetővé teszi, hogy gyorsan újra melegítsük a kenyeret pirítás nélkül.

**7. Stop beállítása:** a pirítási ciklus leállítására, és a kenyér kilökésére.

**8. Beállítható 6 szint a kívánt pirítási fok pontos eléréséhez.**

**9. Kivehető morzsagyűjtő:** lehetővé teszi a morzsa könnyű eltávolítását.



CPT160E



CPT180E

### 3. HASZNÁLAT

Tegye a pirítót egy sima vízszintes felületre. Ellenőrizze, hogy a morzsagyűjtő a helyén van-e, és csatlakoztassa a készüléket. Helyezze a kenyeret a nyílásba, és nyomja meg a kart. A pirító leállításához a ciklus vége előtt nyomja meg Stop gombot vagy emelje fel a kart.




NB. A CPT180E modellnél 2 külön szabályozás van, ami lehetővé teszi, hogy 2 féle kenyeret pirítsunk egyszerre. Ha 4 szelet pirítót szeretne pirítani, mind két szabályozást használnia kell.


#### A. A szelet pirítás szintjének beállítása



Forgassa a kontroll gombot a kívánt szintre.

A pirítás megpirításához szükséges idő függ a kenyér típusától és a szelet nedvességétől. Általános szabályként közepes pirításhoz, állítsa a kenyérpirítót a 4-5 szintre sűrűbb vagy friss kenyér pirításához, és a 2-3 szintre szikkadt kenyér pirításához.

#### B. A különböző beállítások használata




Az olyan különböző beállításokkal, mint a  Pirítás,  Kiolvasztás és  Újramelegítés be lehet állítani a szükséges időt a kenyér típusától és a pirítás kívánt szintjétől függően. Minden beállítást kombinálni lehet a pirítási fok kontroll gombbal. Az Ön könnyebbé érdekében fényjelző mutatja a kiválasztott beállítást.

 Hozzáteszi a több pirítós, zsemle vagy vastagabb szeletek pirításához szükséges időt.

 Hozzáteszi a kenyér kiolvasztásához majd pirításához szükséges  időt. Lehetővé teszi, hogy felmelegítse a pirítóst anélkül, hogy újra megpirítaná.

NB. Ha törölni szeretné a kiválasztást, nyomja meg a Stop gombot. Ez leállítja a pirítási ciklust, és kilöki a kenyeret.

#### Néhány tipp...

1. Zsemle, tésztafélét vagy vastag szeleteket hosszabb ideig kell pirítani. Javasoljuk, hogy használja a  beállítást, azután állítsa be a pirítás szintjét ízlése szerint.
2. Ha croissant-t pirít, előbb vágja azt vízszintesen félbe, és nyomja meg a  gombot. Újramelegítéshez használja a  beállítást.
3. Gyümölcskenyér pirításakor távolítsa el a laza gyümölcsdarabokat a kenyér felületéről ezzel megelőzve, hogy gyümölcsdarabok kerüljenek a kenyérpirítóba vagy hogy azok ráragadjanak a nyílás vezetőhuzalaira.
4. Ha csak egy szelet kenyeret pirít, állítsa a hőfok választót enyhébb beállításra, mint egyébként.

### 4. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, és húzza ki tisztítás előtt. Törölje le a kenyérpirító külsejét egy nedves ruhával, majd gondosan szárítsa meg.

A morzsák eltávolítására húzza ki a morzsatálcát, ürítse ki a morzsát, majd helyezze vissza a morzsagyűjtőt a helyére. Ne használja a pirítót morzsatálca nélkül.

A kenyérpirítóban maradt darabok eltávolítására fordítsa fejjel lefelé, és óvatosan rázogassa a készüléket, hogy a darab kiessen. Soha ne dugjon kést vagy éles tárgyat a kenyérpirítóba, mert ez kárt okozhat.

### 5. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



**FIGYELEM:** A termékhez vagy annak csomagolásához használt műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. Fulladás kockázatának elkerülésére tartsa ezeket a zacskókat csecsemők és gyermekek elől elzárva. A zacskók nem játékok.

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a készüléket használat után és tisztítás előtt. Soha ne hagyja a készüléket csatlakoztatva és felügyelet nélkül. Kihúzásakor a dugót húzza, ne a vezetékét.
- Soha ne tegye a kezét a készülék belsejébe. Ne tegyen a pirítóba nagyobb darab élelmiszert, fémcsomagolást vagy bármilyen evőeszközt.
- A termék nem használható külső időzítővel, vagy külön távirányítóval.
- Ne próbáljon meg eltávolítani ételdarabokat, ha a készülék csatlakoztatva van.
- Ne használja a pirítót gyúlékony anyagok közelében vagy konyhai fali szekrények alatt.
- Ne engedje a kábelt a konyhapult oldalán lelógni vagy forró felületekkel érintkezni.
- A berendezés nem való olyan személyek használatára (beleértve a gyermekeket), akiknek fizikai vagy szellemi képességei csökkentek, illetve akiknek nincs megfelelő tapasztalata vagy tudása, hacsak egy olyan személy, aki felel a biztonságukért, nem felügyeli őket, illetve nem ad nekik útmutatást a berendezés használatára vonatkozóan.. A gyermekekre vigyázni kell, hogy ne használják a készüléket játéknak.
- Ne használja a készüléket, ha leesett, vagy ha úgy tűnik, hogy sérült.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy az értékesítés utáni szolgáltatónak illetve hasonlóan képzett szakembernek ki kell cserélnie a veszély elkerülése érdekében.

A felhasználó semmilyen javítást nem végezhet.

Ez a készülék megfelel a 2004/108/EGK (elektromágneses kompatibilitás) és a 2006/95/EGK (biztonsági elektromos háztartási berendezések) alapvető követelményeinek).

Csak pirításra használja a készüléket, és kövesse az utasításokat ebben a füzetben.

Csak beltéri használatra.

Csak háztartási felhasználásra.



**Elektromos és elektronikus berendezések kidobása működésből való kivonásuk után**

Mindannyiunk, valamint a környezet védelmében való aktív részvétel érdekében:

Ezeket a termékeket a ne dobja ki háztartási hulladékokkal együtt.

Használja az Ön országában működő visszavételi és begyűjtési rendszereket.

Egyes anyagok ily módon újrahasznosíthatók vagy visszanyerhetők.

